
LOEWE.

Kundendienst-Serviceanleitung

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 2 Demontage der Leiterplatten
- 3 Chassis-Servicestellung Baugruppenübersicht
- 4 Technische Daten
- 5 Schnittstellenplan
- 6-8 Lage der Ableichelemente
- 6 BTx-Decoder LOTUS
- Bildrohrplatten60 Hz-Frequenzumschaltung
- 8 Monitor-Chassis C 8500/15"
- 9-10 Abgleichanweisung
- 11-14 Schaltbild C 8500/15"
- 15 Ltpl. Bildrohr + Schaltbild
- 16 Ltpl. Bildrohr + Schaltbild
- 17 Ltpl. Entmagnetisierung + Entstörung Ltpl. O/W-Korrektur
- 18 Schaltbild: Reglerplatte Ltpl. Regler
- 19 Schaltbild: 60 Hz-Spannungsumschaltung 60 Hz-Frequenzumschaltung Ltpl. dto.
- 20 Schaltbild: IBM-PC-Interface
- 21-22 Ltpl. IBM-PC-Interface
- 23-24 Funktionsblockschaltbild: BTx-Decoder LOTUS (BBT 715)
- 25 Ltpl. BTx-Decoder LOTUS (BBT 715)
- 26 Ltpl. BTx-Decoder LOTUS (BBT 915)
- 27-28 Funktionsblockschaltbild: BTx-Decoder LOTUS (BBT 915)
- 29-30 Beschaltung der Schnittstellen
- 31-35 Ersatzteilelisten
- 37 Ltpl. Chassis 884-83230 . . . (in der Tasche) Bestückungs- und Lötseite (LOEWE-Niederlassungen)



15" Terminal mit Profi-Fuß

Sicherheitsvorschriften

Bei Reparaturarbeiten an den Geräten sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860 und Nachträgen zubeachten und einzuhalten. Spezielle Bauteile in den Geräten dürfen aufgrund ihres Aufbaues nur durch Originalteile ersetzt werden.

Außerdem sind die am Reparaturort gültigen Schutzbestimmungen der Bundesgenossenschaft beim Umgang mit diesen Geräten einzuhalten. Hierzu gehört auch die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes. Die Kenntnis dieser Vorschriften ist die Voraussetzung, um einen fachgemäßen Service der Geräte durchführen zu können.

Bei Betrieb dieser Geräte im Ausland sind die jeweiligen Schutzbestimmungen des Landes zu berücksichtigen und einzuhalten.

Zur Beachtung

Diese Geräte sind über den Wandler-Trafo vom Netz getrennt. Bei Service-Arbeiten an der Primärseite dieses Trafos ist ein Trenn-Trafo erforderlich.

C 8500 Chassis 884-83230 . . .

(Monitor, 15", HB, 90°, 50/60 Hz)

Daten-Monitor DM 015 65645

BTx-Abruf-Terminal BBT 715 65617

BTx-EDV-Dialog-Terminal BBT 915 64645

Multifunktionales BTx-EDV-Dialog-Terminal BBT 915T 64645-80

Loewe Opta GmbH. Industriestraße 11. Postfach 220. D-8640 Kronach. Telefon (0 92 61) 991. Telex 642 666 Telegramm loewevideo. Bildschirmtext *50 705 #.

Demontage der Leiterplatten

1. Rückwand

Vier Schrauben S lösen und Rückwand abnehmen (Skizze a).

2. Chassis C 8500


Nach Anheben des Arretierhebels V in Pfeilrichtung kann das Chassis unter Berücksichtigung der Kabelverbindungen, die teilweise durch Kabelhalter zu lösen sind, herausgezogen werden (Skizze a/b).

Nach Skizze e wird das Chassis in Servicestellung gebracht.


3. Ltpl. Entmagnetisierung
Beim Ausbau der Ltpl. Entmagnetisierung wird die Schraube F
gelöst und die Haltezungen C und D in Pfeilrichtung gedrückt, bis
die Leiterplatte entnommen werden kann (Skizze d).

4. Ltpl. BTx-Decoder


Beim Ausbau der Ltpl. BTx-Decoder wird die gesamte Trägerplatte herausgezogen. Nach Lösen der beiden Schrauben L, M (Skizzen a/c) kann das Haltekorsett von der Trägerplatte abgenommen werden. Sämtliche Stecker am BTx-Decoder werden abgezogen. Die Nasen E, F, werden in Pfeilrichtung gedrückt, bis die Leiterplatte entnommen werden kann.




Skizze a



Skizze b



Skizze c



Skizze d

Chassis-Service-Stellung

Unter Beachtung von Punkt 2 (Demontage) wird das Chassis heraus-

Die vier Leitungen Ug2, Focus, Hochsp. und Lautsprecher sind aus der Halterung der Lautsprecher-Trägerplatte herauszunehmen. Die Trägerplatte ist dazu soweit wie erforderlich herauszuziehen.

Das Chassis wird vorsichtig ganz herausgezogen, nach rechts gedreht, bis Zeilen- und Netztrafo nach unten zeigen und auf diese Seite gestellt. Die Bauteile zeigen zur Bildröhre, die gesamte Chassis-Lötseite ist jetzt frei zugänglich (Skizze e).

Chassis-Austausch

(Best.-Nr. siehe Ersatzteileliste)

Steckverbindungen zum Ablenker, Bildrohr, Entmagnetisierung und Lautsprecher abziehen. (Bei eingebautem BTx- oder VT-Decoder vier weitere Steckverbindungen lösen).

Nach Einbau des Austausch-Chassis evtl. erforderliche Abgleicharbeiten vornehmen: Focus, Ug2, Strahlstrombegrenzung und Bildgeometrie.

Die Geräte entsprechen der Röntgenverordnung und sind unter der


Bauart-Zulassungs-Nr. By 266/83 Rö. registriert.

Bei allen Reparaturen ist darauf zu achten, daß die Maximalwerte der Hochspannung (21,5 kV) und des Strahlstroms (0,75 mA) nicht überschritten werden.

Hinweis!

Zum Lösen des Hochspannungsanschlusses wird die Gehäuseabdeckung abgenommen. Hierzu werden die beiden Riegel Ram Unterteil der Gehäuseabdeckung nach hinten gezogen bis sich die Abdekkung löst. Der Hochspannungsanschluß ist jetzt frei zugänglich (Skizze e).

Chassis-Service-Stellung



Baugruppenzuordnung

									_			,		_							$\overline{}$
c	ode – Teile	– Nr.	884-83230.010	884 - 83230 . 012	884 - 83230.013	884 - 83230.014	396 - 82107.053	396 - 82557.054	396 - 82556.067	396 - 82556.069	396 - 82227.050	291 - 83665.050	345-14610	345 - 14150	396 - 83425.051	396 - 83361.050	396 - 82140.051	396 – 82785.058	349 - 90091 . 945	396-82785.055	349 - 90071 . 916
	Bestell Bezeichn		Chassis 90°, HB, ohne HF, 50/60Hz	Chassis 90°, HB, ohne HF, 50/60Hz	Chassis 90°, HB, ohne HF, 50/60 Hz	Chassis 90°, HB, ohne HF, 50/60 Hz	Ltpl. Regler, kpl.	Ltpl. 60 Hz SpgUmschaltung	Ltpl. 60 Hz Frequ Umschaltung	Ltpl. 60Hz Frequ.~Umschaltung	Ltpl. Ost/West-Modul	IBM-PC-Interface	Bildröhre 15" "Flat square" B 22—TC 03 Typ 2995	땅	Ltpl. Bildrohr 15" Chip	Ltpl. Bildrohr 15" Chip	Ltpl. Entstörung/Entmagn.	Ltpl. BTX- Dec. LOTUS	Software für BTX-Dec.	Ltpl. BTX-Dec. LOTUS	Software für BTX-Dec.
DM	015	65645		х			х	Х		х	х		х		Х		х				
ввт	915	64645	Х				Х	Х	х		Х		Х		Х		х	Х	Х		
ввт	915 T	64645-80				Х	х	х	х		Х	Х	Х		х		х	х	Х		
ввт	715	65617			Х		Х	х	х					Х		Х	Х			Х	Х
Ger	äte –Typ	ArtNr.	Ch	assis	k p	ι.		augr Issis			er tücku	ng			Gerċ	ite-	Baug	grup	pen		

Technische Daten

LOEWE BBT 915 / BBT 915T

BTx-Dialog-Terminal mit BTx-Decoder LOTUS für CEPT, PRESTEL und EDV-ASCII. Flimmerfrei-Automatik bei BTx-Nutzung. Zusätzliche Darstellungsmöglichkeit von 80 Zeichen/Zeile im EDV-Mode. Transparente Darstellungen bei BTx-Betrieb

15" flat-square Bildröhre (40 cm), Bildröhre:

Ablenkwinkel 90°, entspiegelt,

mittelhochauflösend, Dot-Pitch 0,39 mm

Stromversorgung: 220 / 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 80 W

Vertikal 50/60 Hz Ablenkfrequenz:

Horizontal 18 750 / 15 625 Hz 35,4 x 36,2 x 37,7 cm (B x H x T)

Maße: Maße mit Profi-Fuß: 35,4 x 40,0 x 37,7 cm (B x H x T)

Gewicht:

12,5 kg V 24-Schnittstelle für PC, Schnittstellen:

V 24-Modemschnittstelle, Modem DBT 03,

Tastatur TBT 02 S. TBT 04 S. Quick-Disk QBT 01, Drucker PBT 03, TSD 801, NMD 300 / Drucker Interface. EURO-Normbuchse für RGB/S. FBAS und Audiosignale, Zweitlautsprecher 16 Ohm,

TTL-Schnittstelle für IBM (kompatiblen) PC

* Nur bei BBT 915 T

Telebox-Dienst nutzbar, BTx-Merkmale:

EDV-Terminal (Dfü) über Datex P und Datex L,

ANSI-Mode für EDV-Betrieb,

Textsystem,

Datenformat umschaltbar,

intelligente BTx-Anwendung mit einem PC

möglich (z.B. Telesoftware) Nennleistung 1 W an 15 Ohm, Lautsprecher 15 Ohm 2,5 W Tonsystem:

LOEWE BBT 715 (Konsumer)

BTx-Abrufterminal mit BTx-Decoder LOTUS für CEPT und PRESTEL für semi-professionelle BTx-Anwendung. Flimmerfrei-Automatik bei BTx-Nutzung. 50 Hz-AV-Betrieb durch BTx-Decoder-Abschaltung mit AV-Schaltspannung oder AV-Schalter. Keine 80 Zeichen Anwendung. keine transparente Darstellungen.

Bildröhre: 15" flat-square Bildröhre (40 cm),

Ablenkwinkel 90°, normalauflösend

Stromversorgung: 220 / 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ablenkfrequenz Vertikal 50/60 Hz

Horizontal 18 750 / 15 625 Hz 35,4 x 36,2 x 37,7 cm (B x H x T)

Maße: Maße mit Profi-Fuß:35,4 x 40,0 x 37,7 cm (B x H x T)

Gewicht: 12,5 kg

Schnittstellen:

Modem DBT 03,

Tastatur TBT 02 S, Quick-Disc QBT 01, Drucker PBT 03, TSD 801, NMD 300 / Drucker-Interface, EURO-Normbuchse für RGB/S, FBAS und Audiosignale, Zweitlautsprecher 16 Ohm

Tonsystem: Nennleistung 1 W an 15 Ohm, Lautsprecher 15 Ohm 2,5 W

LOEWE DM 015

Profi-Monitor für Video-, PC- oder BTx-Betrieb. Flimmerfrei-Automatik bei BTx-Betrieb über Scart. 50 Hz-AV-Betrieb mit AV-Schaltspannung oder AV-Schalter.

Bildröhre: 15" flat-square Bildröhre (40 cm),

Ablenkwinkel 90°, entspiegelt, mittelhochauflösend, Dot-pich 0,39 mm

Stromversorgung: 220 / 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 60 W

Vertikal 50/60 Hz Ablenkfrequenz:

Horizontal 18 750 / 15 625 Hz 35,4 x 36,2 x 37,7 cm (B x H x T) Maße: Maße mit Profi-Fuß: 35,4 x 40,0 x 37,7 cm (B x H x T)

Gewicht: 12 kg

Schnittstellen: EURO-Normbuchse für RGB/S,

FBAS und Audiosignale, Zweitlautsprecher 16 Ohm Nennleistung 1 W an 15 Ohm

Tonsystem:

Lautsprecher 15 Ohm 2,5 W

Flimmerfrei-Automatik C 8500

1. BBT 915

Steht dem BTx-Decoder am Stecker 2, PIN 10 kein FBAS-Signal zur Verfügung, arbeitet er im 60 Hz-flimmerfrei-Mode. Der Mute-Ausgang PIN9 des TDA 2594 wird aktiviert (LOW-Pegel). Die Mute-Information wird durch den Transistor T 7117 invertiert und gelangt bei BTx-Betrieb über den Transistor T 7238 als Schaltspannung Us (12 V) an die Spannungs- und Frequenz-Umschaltstufe auf dem

Bei AV-Betrieb über Scart (FBAS mittels PIN 8 Schaltspannung oder AV-Schalter bzw. RGB/S mit zusätzlichem Blanksignal) schaltet der BTx-Decoder automatisch auf 50 Hz-AV-Betrieb.

2. BBT 715

Der Consumer-BTx-Decoder arbeite nur im 60 Hz-flimmerfrei-Mode. Um die Forderung nach AV-Betrieb über Scart zu erfüllen, sind auf dem Chassis die Schaltstufen T 007 / T 008 (zweistufiger Schalter nach Masse) als MODEP-Steuerung eingebaut.

Für 50 Hz-AV-Betrieb wird über den AV-Schalter die MODEP-Steuerung aktiviert. Der Transistor T7085 wird leitend und spert die Transistoren T 7086 / T 7067 / T 7066, somit wird der BTx-Decoder über die 5 V Spannungsversorgung abgeschaltet.

3. DM 015

Ähnlich wie bei BBT 715 sind auf dem Chassis die Schaltstufen T007 / T008 eingebaut. Die Transistoren sind hier als Umkehrstufe mit Emitterfolger geschaltet.

Im 60 Hz-flimmerfrei-Mode ist der Transistor T 007 gesperrt. Über den Emitterfolger T 008 gelangt die U 12 als Schaltspannung an die Spannungs- und Frequenz-Umschaltstufe auf dem Chassis. Bei gedrücktem AV-Schalter wird auf 50 Hz-AV-Betneb umge-

Sandcastle-Impuls-Erzeugung


Der Sandcastle-Impuls erfüllt folgende Aufgaben:

- Video-Spitzenweißwert
- Vertikal-Rücklauf-Austastung
- Horizontal-Rücklauf-Austastung und Schwarzwert-Klemmung
- Burst-Auftast-Impuls.


Mit Hilfe des synchronisierten Horizontal-Oszillators und des horizontalen Rückschlagimpulses wird der Sandcastle-Impuls geformt und am PIN 7, TDA 2594 ausgegeben.


Äußerst wichtig für die Funktion des Farb-IC's TDA 3301 und der Farbendstufen sind dabei die Gleichspannungsniveaus der einzelnen Abstufungen. So bestimmt der Pegel a) den Weißwert der Farbendstufen. Niveau c) bestimmt den Schwarzwert-Klemmpegel mit +156V und führt die horizontale Rücklauf-Dunkeltastung durch. Mit dem Impuls d) wird die Burst-Auftastung vorgenommen. Nachdem dieser Auftastimpuls phasenstarr mit dem Horizontal-Oszillator verkoppelt ist, kann eine phasenrichtige Burst-Auftastung erreicht werden, ohne daß Phasenfehler, z.B. der Honzontal-Endstufe oder des Zeilentrafos und des horizontalen Phasenreglers P 526 dies beeinflussen

Sandcastle-Impuls IC-511, PIN 7




Schnittstellen-Plan: BBT 915/715






BTx-Decoder LOTUS (BBT 715)




BTx-Decoder LOTUS (BBT 915)


Lage der Abgleichelemente Bestückungsseite



Bildrohrplatte Lötseite




Bildrohrplatte Lötseite



50/60 Hz Frequenzumschaltung Lötseite

Lage der Abgleichelemente



Lage der Abgleichelemente

Bestückungsseite


Abgleich	Signal	Voraussetzungen	Me8p./Indik.	Einstellung	Einstellwerte / Besonderheiten	Oszillogr/Bildschirmdsrst.
U _B Betriebsspannung	Testbild als FBAS-Signal (1 Vss pos. Video neg. Synchr. Imp.) über Euro-Buchse (Pin 20) einspeisen	Tasté AV on drücken BTx ausschalten indem St. 6 abgezogen wird	UB	P 636	NA -110 V±0,5 V MA -115 V±0,5 V	
17V hor. Frequenz	FBAS-Betrieb	Taste AV on drücken zwischen C 511/C 513 Kurzschluß nach 🚣 herstellen. BTx ausschalten indem	Bildschirm	P 521	Schwebung einstellen / Kurzschluß beseitigen	
" 60 Hz	BTx-Betrieb	St. 6 abgezogen wird. FBAS abschalten BTx einschalten		P 23		
vert. Frequenz	FBAS-Betrieb	Taste AV on drücken BTx ausschalten indem St. 6 abgezogen wird	Bildschirm	P 29	So einstellen, daß Bild nach oben einrastet.	
" 60 Hz	BTx-Betrieb	FBAS abschalten		P 29	ggf. nachstellen	
TV hor. Lage	FBAS-Betrieb	BTx ausschalten indem St. 6 abgezogen wird	Bildschirm	P 526		
. 60 Hz	BTx-Betrieb	FBAS abschalten BTx einschalten		P 26		
TV vert. Amplitude	FBAS-Betrieb	N.	Bildschirm	P 564		
_ 60 Hz	BTx-Betrieb	, n		P 28	Optimale Einstellung	
hor. Amplitude	FBAS-Betrieb	Taste AV on drücken BTx ausschalten indem St. 6 abgezogen wird.	Bildschirm	L 561		
TV MA hor. Amplitude	FBAS-Betrieb	Taste AV on drücken BTx ausschalten indem St. 6 abgezogen wird.	Bildschirm	P 586		
TV MA OW-Amplitude	FBAS-Betrieb	п	Bildschirm	P 584		
vert. Linearität	FBAS-Betrieb	Taste AV on drücken BTx ausschalten indem St. 6 abgezogen wird.	Bildschirm	P 566		
Focus	FBAS-Betrieb	,,	Bildschirm	Focus- Regler am Zeilentrafo		
Sperre Sperre	Farbtestbild FBAS-Betrieb	• min.	₫ •	L 321	4,43 MHz Minimum	-J
Chromafitter	Farbtestbild FBAS-Betrieb	Taste AV on drücken	\$	L 311	auf beste Farbübergänge einstellen	
Laufzéit Amp).	Farbtestbild (FuBK) FBAS-Betrieb	S *norm	Bildschirm	P 331	Paarigkeit der Zeilen in den Unbuntfeldern +V und +V auf Minimum einstellen	
Laufzeit Phase	Farbtestbild (FuBK) FBAS-Betrieb	③ ″norm	Bildschirm	L 333	Paarigkeit der Zeilen im (G-Y-0) Feld auf Minimum einstellen	
Laufzeil Entzerrung	Gitter-Testbild FBAS-Betrieb	omin.	€	L 323	Auf möglichst wenige und symetrische Nachschwinger an den Schwarz-Weiß- sprüngen einstellen.	-
Ug2 Schwarzwert	FBAS-Betrieb	min.max.2,15V an ◆	Bildschirm	mit Ug2 Regler am Zeilentrafo	so einstellen, daß Schwarz gerade an- leuchtet	


Abgleichanweisung

Abgleich	Signal	Voraussetzungen	Meßp./Indik.	Einstellung	Einstellwerte / Besonderheiten	Oszillogr./Bildschirmdarst.
Grauwert	FBAS-Betrieb	Taste AV on gedrückt min. 2,15V an norm Ug2 min.	•	P 3317	Schwarz-Werl auf einen Pegel von 156V SW	
grun	,,		40	P 3337	156V SW	
rot	,,		•	P 3357	156V SW	
	FBAS-Betrieb	min. norm Ug2 Schwarzwert wie oben einstellen	Bildschirm	P 3317 oder P 3337 oder P 3357	Erscheint der Bildschirm nach der Ug2 Ein- stellung in einer Farbe, so sind die noch fehlenden Farben mit den übrigen zwei SW Reglern so einzustellen, daß das Bild in den dunklen Graustufen unbunt erscheint.	
Weißwert	FBAS-Betrieb	Taste AV on gedrückt min. max. 2,15V an	•	P 3311	60Vss BA	
grun		Ug2 min.	•	P 3331	70Vss BA	2012 1012 1013 1013 1013
rot			•	P 3351	70Vss BA	
	FBAS-Betrieb	min. One of the control of the cont	Bildschirm	P 3311 oder P 3331 oder P 3351	Unbuntes Bild einstellen! Die überwiegende(n) Farbe(n) mit den Weißwertreglern zurücknehmen (höchstens zwei Regler) in einem 75% Weißleld am besten zu beurteilen!	
0,75 mA	Testbild mit 100% Weißfläche	Taste AV on gedrückt norm max. Brucke 503 auftrennen (neben St.2 rot)	offene B 503	P 366	0,75 mA Strahlstrom einstellen Brücke wieder verlöten	
BTx-Dec. BBT 915						
F. Hor. BTx-Decoder Zeilen-frequenz		Zwischen Pin 11 und 13/ I 7125 Kurzschluß herstellen	Pin 3/I 7125	P 7125	Nach Frequenzzähler 15625 Hz einstellen. Auflösung 1Hz	
F. CLCK BTx-Decoder CLCK-Frequenz 50 Hz		Zwischen Basis und Emitter/ T 7117 Kurzschluß herstellen.	Pin 21/ I 7013	L 7156	Nach Frequenzzähler 1MHz einstellen. Auflösung 100 Hz	
F. CLCK BTx-Decoder CLCK-Frequenz 60 Hz		Kurzschluß T 7117 aufheben.	Pin 21/ I 7013	P 7117	Nach Frequenzzähler 1,2 MHz einstellen, anschließend Kurzschluß an I 7125 aufheben.	
	FBAS-Signal einspeisen.		Bildschirm		Sichtkontrolle der PLL-Funktion	
BTx-Dec. BBT 715			+	 	 	
F.CLCK BTx-Decoder CLCK-Frequenz 60 Hz	ohne Signal	BTx-Decoder nachgerüstet	Pin 21/I 7013	L 7156	nach Frequenzzähler 1.2 MHz einstellen	


Die Testseiten des LOEWE-Technischen Kundendienstes (BTx-Service-Hilfe) können von der BTx-Zentrale abgerufen werden. (*50705816 #) Kundendienst-BTx-Programm: siehe auch Kundendienst-Information Nr. 86/3


Abgleichanweisung





Ltpl. Bildrohr 15" (BBT 715) 396-83361.050 Lötseite







• vor der Pos. Nr. kennzeichnet SMD-Bauteile

Ltpl. Bildrohr 15" (BBT 915/DM 015) 396-83425.051

Lötseite




Ltpl. Entmagnetisierung + Entstörung 396-82140.051
Bestückungsseite




Ltpl. O/W-Korrektur C 8500 396-83227.050


Lötseite




Regierplatte



Ltpl. Regler 396-82107.053 Lötseite






Ltpl. 60 Hz Spannungsumschaltung 396-82557.054 Bestückungsseite

Ltpl. 60 Hz Frequenzumschaltung 396-82556.067/69 Lötseite


IBM-PC-Interface 291-83665.050



396-83618.050

Bestückungsseite

IBM-PC-Interface 291-83665.050



21


PC-TTL-Eingang Ltpl. TTL-Interface 396-83619.050 0 W 7301 0 Lötseite 0 Vorziffer 73..


22


Ltpl. Logik-Interface 396-83618.050 Lötseite

Hinweis! Grüngedruckte Bauteile mit einem Punkt vor der Pos.-Nr. kennzeichnen die SMD-Bestückung auf der Lötseite.


Funktionsblockschaltbild: BTx-Decoder LOTUS (BBT 715)







Funktionsblockschaltbild: BTx-Decoder LOTUS (BBT 915)



Beschaltung der Schnittstellen

1. V 24-PC-Schnittstelle

Übertragungsverfahren: asynchron, seriell, duplex 1200 und 2400 Bd duplex

8 Bit Wortlänge + Startbit + Stopbit


Charakteristik: Ein-/Ausgangsspannung

Datenleitungen Low +3 . . . +15 V High -15 . . . -3 V

Steuerleitungen Aus -15 . . . -3 V Ein +3 . . . +15 V

25 polige D-Buchse Steckverbindung:

Anschlußbelegung:



2. Zum Modem DBT 03

Übertragungsverfahren: asynchron, seriell, duplex 1200 Baud Empfangsdaten / 75 Baud Sendedaten

Datenformat: NRZ, 1 Startbit + 8 Datenbits + 1 Stopbit Eingangsspannung Low -0,5 ... 1,2 V

High 3,6 . . . 7,0 V Ausgangsspannung Low -0,5 ... 0,8 V

High 4,0 . . . 7,0 V

7 poliger Stecker nach DIN 45 329

Anschlußbelegung nach DIN 45 329



F - Betriebserde

S - Steuerleitung zum DBT SD - Sendedaten zum DBT ED - Empfangsdaten vom DBT

Bemerkung: Zustand der Datenübertragung wird durch

Meldesignal auf ED vom Decoder erkannt.

3. Zu den Modems D 1200 S, D 1200 S12 und D 2400 Dx

Schnittstelle: V.24 nach CCITT V.24 u. V.28, DIN 66020

Übertragungsverfahren: asynchron, seriell, duplex

Datenrate: 1200 / 2400 Baud Empfangsdaten 75 Baud Sendedaten bei D 1200 S

1200 Baud Sendedaten bei D 1200 S12 (2400 Baud Sendedaten bei D 2400 Dx)

Datenformat: NRZ, 1 Startbit + 8 Datenbits + 1 Stopbit


Charakteristik: Ein-/Ausgangsspannung

Datenleitungen Low +3 . . . +15 V High -15 . . . -3 V

Steuerleitungen Aus -15 . . . -3 V Ein +3 . . . +15 V

Steckverbindung: 25 polige Steckverbindung, Serie D

Anschlußbelegung nach ISO 2110:



4. Zur Tastatur

Übertragungsverfahren: asynchron, undirektional, seriell

Datenrate: 1200 Baud

Codierung: Alphanumerische Tasten gem. ISO-Norm

Steuertasten: 3 Byte-Sequenzen Datenformat: NRZ, 1 Startbit + 8 Datenbit + 1 Stopbit

Low (VIL) -0.5 . . . +0.8 V Eingangsspannung

High (VIH) 2,0 . . . 5,0 V

Eingangsstrom Low max. 500 µA bei


VIL = 0.45 V

High max. 350 µA bei Eingangsstrom

VIH = 2.0 V

8 polige Einbaubuchse nach DIN 41524 Ruchse

Anschlußbelegung nach DIN 41524



KBDAT - Tastaturdaten zum Decoder

EDAT - Ausgang für Modem-Daten (hat für die Tastatur keine Bedeutung, Leitung um über Tastaturbuchse Daten

ausgeben zu können).

Bemerkung: An der Tastaturbuchse wird zu Prüfzwecken die Betriebsspannung des

Decoders gemessen. Soll: +5,2 V

5. Zum Drucker / Quick-Disk

Übertragungsverfahren: asynchron, serielle Datenübertragung

(Übertragung zum Drucker: reine Strings ohne Leitungsprotokolle)

zum Drucker: 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

Datenrate: (über Tastatur einstellbar)

von External: 1200 Baud

Datenformat: zum Drucker: gem. CEPT-Standard, nur parallele Attribute werden akzeptiert.

Ende der Übertragung durch EXT

Codieruna NRZ, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit

Eingangs-Charakteristik

Low (VIL) -0,5 . . . 1,0 V Eingangsspannung

High (VIH) 4,0 . . . 5,3 V Low max. 1,5 mA bei VIL Eingangsstrom High max. 50 µA bei VIH

Ausgangs-Charakteristik:

Ausgangsstrom Low (IOL) max. 4 mA


High (IOH) min. -4 mA

Low (VOL) max. 0,37 V

Ausgangsspannung High (VOH) min. 3,76 V

Buchse: 5 polige Einbaubuchse nach DIN 45 322

Anschlußbelegung nach DIN 45 322



6. Anschluß eines IBM (kompatiblen) PC's / TTL-Schnittstelle

PIN 1	Bezeichnung Masse	Bemerkung
2	Masse	
3	Rot	TTL-Signal, 0 - 5 Volt Rot-Teil des RGB-Signals
4	Grün	TTL-Signal, 0 - 5 Volt Grün-Teil des RGB-Signals
5	Blau	TTL-Signal, 0 - 5 Volt Blau-Teil des RGB-Signals
6	Intensität	TTL-Signal, 0 - 5 Volt Intensitäts-Teil des RGB-Sign
7		(nicht belegt)
8	Hsync	TTL-Signal, 0 - 5 Volt Horizontales Synchronsignal
9	Vsync	TTL-Signal, 0 - 5 Volt Vertikales Synchronsignal
		5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Zum Videogerät

Schnittstelle (SCART-Verbindung) nach DIN EN 50 049

Signalpegel:

Audio 0.5 V (Nennwert)

> Minimum 0.2 V. Maximum 2.0 V Impedanz ≤ 1 kOhm (Ausgang) Impedanz ≥ 10 kOhm (Eingang)

Video (FBAS) 1 V (± 3 dB) Differenz zwischen Spitzen-Weiß

und Synchron-Pegel

Last-Impedanz 75 Ohm Überlagerte Gleichspannung 0 . . . 2 V

R-, G-, B-Signal 0,7 V (± 3 dB) Differenz zwischen Spitzenwert

und Austastpegel Last-Impedanz 75 Ohm

Überlagerte Gleichspannung 0 . . . 2 V

Schaltspannung High 9,5 . . . 12 V (Videobetrieb)

Low 0 . . . 2 V (BTx-Betrieb)


Eingangswiderstand ≥ 10 kOhm Eingangskapazität ≤ 2 nF Ausgangswiderstand ≤ 1 kOhm

Blanking High 1 . . . 3,0 V

Low 0 . . . 0,4 V Last-Impedanz 75 Ohm

Buchse 20 polige SCART-Buchse nach DIN EN 50 049

Anschlußbelegung nach DIN EN 50 049



Ansicht der Buchsen und Stecker von hinten auf die Gehäuserückwand

Schaltbedingungen für BBT 915T mit IBM-PC-Interface

Betriebsart	PC eingeschaltet ja =H nein=L	PC per Hand gedrückt = H	AV-Schaltspannung (SCART, Pin 8, Schalter) H > 10 V L < 2 V	Über PC u. BTx (V24) gesteuerte PC/BTx- Umschaltung BTx = H PC = L
BTx 50 Hz(über AV)	X	L	н	н
BTx 60 Hz a.	L	Х	L	н
BTx 60 Hz b.	X	L	L	н .
FBAS-SCART	X	L	н	X
FBAS-SCART(mit BTx)	X	L	н	н
RGB-SCART *	X	L	н	x
RGB-SCART (ohne Blank)	X	н	н	X
PC (über BTx v. IBM-PC)	н	L	L	L
PC(mit Handschalter)	Н	н	L	Х

ohne PC ausschalten zu müssen

b. = ohne Handschalter zu betätigen

nur möglich, wenn BTx-RGB-Ausgänge hochohmig geschaltet

beliebiger TTL-Pegel

ERSATZTEILELISTE	Spare parts list Listino per i pezzi ricambio Gehäuse-Einbau	64645	8	517	545	Nr. 787
Bestell-Bezeichnung	Description PosNr Item No. Designazione dell' articolo No. Pos	1	_	° 62 1	4 5	Bestelf-Nr. List Part No.
	10.700		2	3	4 5	No. di codice
Baugruppen						200 02425 054
LtplBildrohr LtplBildrohr 8tx-Decoder-LOTUS 8tx-Oecoder-LOTUS	M M		x x	x x	x	396-83425.051 396-83361.050 396-82785.058 396-82785.055
Chassis 90° 15" 50/60 Hz Chassis 90° 15" 50/60 Hz/IBM Chassis 90° 15" 50/60 Hz Chassis 90° 15" 50/60 Hz		×	x	x	×	884-83230.010 884-83230.014 884-83230.013 884-83230.012
Ltpl50/60 Hz-Spannungsumscha Ltpl50/60 Hz-Frequenzumschal Ltpl50/60 Hz-Frequenzumschal Ost/West-Modul	tung	x	x x x	x x	x x x	396-82557.054 396-82556.067 396-82556.069 396-83227.050
8C 557 B 8F 869	T 3311/31/51/83 T 3314/34/54		x x	x x	x	346-74878 346-78718
LL 4148 Chip V 511 P LED-or V 511 P LED-or LY 8 480 LEO-ge LG 8 480 LEO-gr	range 0 7225 elb 0 7228	x	x x	x x x	x x	351-15015 353-12168 353-12168 353-80709 353-80558
Software-IC-Satz Software-IC	м м	x	x	x		349-90091.945T 349-90071.916T
Entmagnetisierungsspule Bildbreitenspule Entstördrossel 2 x 32 mH Entstördrossel 2 x 0,4 mH Lautsprecher 15-0hm 2,5 W Netzschalter Sicherungshaltefeder Bildrohrfassung Bildrohrfassung)—— L 3371 L 7611 L 7612 f.S 7611	x x x x	x x x x x	x x x x x	x	297-83046 297-83038 298-14310 298-13558 272-82117 471-82015.001 730-21447 320-79742 320-11880
470 Ohm lin. 1 K-Ohm lin. 2,2 K-Ohm lin. 4,7 K-Ohm lin.	P 3311/31/51 Weißwert P 3311/31/51 Grauwert P 3317/37/57 P 3317/37/57	x x		x x	x	375-15653 375-15650 375-15652 375-15658
Ooppelkaltleiter 1 Ohm 10 % 2 W 100 Ohm 5 % 1206 Chi 330 Ohm 5 % 1206 Chi 330 Ohm 5 % 1206 Chi	P R 3316/36/56	×	- 1	x x x	x x	372-73056 368-12829 368-10727 364-10737 364-10737
560 Ohm 5 % 1206 Chi 1 K-Ohm 5 % 1206 Chi 1,5 K-Ohm 5 % 1206 Chi 1,8 K-Ohm 5 % 1206 Chi 2,2 K-Ohm 5 % 1206 Chi	p R 3313/33/53 p R 3310/30/32/50/52 p R 3317/37/57		x	x x x	x x	364-12636 364-12437 364-10770 364-12440 364-10771
2,2 K-Ohm 5 % 1206 Chi 6,8 K-Ohm 5 % 1206 Chi 10 K-Ohm 5 % 4 W 10 K-Ohm 5 % 4 W 10 K-Ohm 5 % 4 W			x	x x x	x x	364-10771 364-12994 368-10708 368-14686 368-10708
- -						
150 pF 5 % 50 V Chi 470 pF 5 % 50 V Chi 470 pF 5 % 50 V Chi 47 nF 10 % 50 V Chi 100 nF 20 % 50 V Chi 100 nF 20 % 250 VW 150 nF 20 % 250 VW 220 nF 20 % 250 VW	C 3316/36/56 p C 3316/36/56 p C 3383	X X X	X X X X	x x x x x	x x	356-13208 356-14143 356-15043 356-13198 356-13442 359-77061 359-11322 359-77769
KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 2 20	Telex: 642 666	1	2	3	4 5	Biatt 1


RSATZTEILELISTE	Spare parts list Listino per i pezzi ricambio Gehäuse-Ei		645	R80	65617	645	Nr. 787
estell-Bezeichnung	Description Designazione dell' articolo	PosNr. Item No. No. Pos	7				Bestell-Nr List Part No No. di codice
			Ť		Ĭ	1	
unkenschutzstrecke		F 3371	x	х	x	x	383-79751
letzkabel Jodemanschlußkabel			×	X X	X X	×	170-82471.010 169-80767.001
1,6 A 250 V 5 x 20 3,15 A 250 V 5 x 20		S 7611 S 7066	x		x	x	380-14576 380-37669
Gehäusemontage-u. Ei	nbauteile						
ehäuse-Vorderteil, beige			x		x		750-83041.004
ehäuse-Mittelteil, beige chraube 4 x 60	f.GehMontage-Vor	der/Mittelteil	x x		X X		750~90072.962
ehäusefuß ehäuse-Abdeckung	über Hochspannungs		×	X X	X X		783-82251.001 703-83063.004
iegel	f.Gehäuseabdeckung		×	x	x		576-83055.001
bdeckung lappe, beige	mit Bediensymboler		×	X X	x	x	703-82097.004 706-82095.004
enster ückwand, beige	. f.Betriebsanzeige		×	х		x	666-82096.002 775-82051.034
•	B"-11				^	^	
abel-Abdeckung -KtSchraube M 4x15 m.Ksts			×	X X		x	703-83148.004 434-78562.001
istanzstück iegel, links rot	an Fuß-Montage-Löc f.Chassiseinrastun	ıg	×	X X	X X	x x	503-82303.001 576-82057.001
bdeckung	f.Griff-Öffung(Tel	eskopantenne)	×	x	x	x	703-82241.004
teckwelle astenknopf	f.Bedienpotis f.Netzschalter		×	X X		X X	688-12150 682-82101.004
ruckfeder inschubplatte, links schwar:	f.Tastenknopf Net: z /Halter f.Ltspr.,LtplEnts	zschalter :törung/Netzteil-	×	x	x	x	726-82273.003
	Interface rz /f.Halter der LtplBtx-Oe		×	x x	x x	x	703-82053.045 703-82054.021
ststHalter	f.ltplBtx-Decode	r	×	x			602-82787.011
stst.~Halter -Klammer	f.Netzschalter f.Lautsprecherbefe	stigung	×	X X			602-82018.001 731-12182
Geräte-Beilagen							
ervice-Kurzanleitung			×	×		x	230-12171.002
edienungsanleitung BBT 715 edienungsanleitung OM 015					x	x	233-15734 233-15193
		,					
				1	·		


ERSATZTEILELISTE	Spare parts list Listino per i pezzi ricambio	Chassis '884-83230	0.010/14/13/12	64645	18	117	Z .	Nr. 787
Bestell-Bezeichnung	Description Designazione dell' articolo		PosNr. Item No. No. Pos	- 646	2		9999 4 5	Bestell-Nr. List Part No. No. di codice
Powerwane						_		
Baugruppen Chassis 90° 15" 50/60 Hz				×				884-83230.010
Chassis 90° 15" 50/60 Hz/IBM Chassis 90° 15" 50/60 Hz Chassis 90° 15" 50/60 Hz					×	x	x	884-83230.014 884-83230.013 884-83230.012
Ltpl50/60 Hz-Spannungsumsch Ltpl50/60 Hz-Frequenzumscha Ltpl50/60 Hz-Frequenzumscha	ltung			x x		x x	x x	396-82557.054 396-82556.067 396-82556.069
Ost/West-Modul IBM-PC-Interface-Anschluß				x	×		x	396-83227.050 291-83665.050
		т.	007 009					346-74983
BC 547 B		T	007,008 023,256 599	x x	x x	x	x x x	346-74983 346-74878
8D 139 8F 422		T	534 18	x x	x	x	x x	346-12695 346-11562
BF 491 BU 508 A	•		11 539	x	×	x	x x	346-12687.02D 346-10627
BU 508 A BU 508 D		1	623 539	x		x x	×	346-11208 346-11891
BU 807		Ţ	12	x	x	×	×	346-12691
MC 7812 CT			553	×	x	x	x	349-79382
TDA 1872 TOA 2594		I	561 511	×	x	×	x x	349-14354 349-10060
TDA 3303 TDA 4190			311 411	×		- 1	×	349-11910 349-82332
TDA 4600-2 TDA 8145		I	611 581	×	x		x x	349-10055 349-13768
TEA 2014 7812			251 553	x		- 1	×	349-11914 349-79382
		0	613					354-12667
B 380 C 1500 BA 157 BY 228		D	548/73/91 547	X X X	X X X	×	X X	352-44799 352-10616
BY 298 Rm 15 BY 298 Rm 15			548 626	×	×	x	x	352-13801 352-13801
BY 298 Rm 17,5 BYW 80/100			636,656 658	×		x x	×	352-79697 352-12138
BZX 79 C 10 PLR 817		D	368,59B 544	×		x		352-47235 352-79586
SK 4 F 4/08 SKE 4 G 1/04			11,16,651 551	x			x	352-79696 352-12166
ZPD 5,1 ZY 130		D	542 13	x x	X X	x x	X X	352-13139 352-79368
1 N 4001 1 N 4007 1 N 414B	0 26 30 36		504 23,623 69/70.416.545.		x		×	352-47247 352-79585
	D 571/72/86		, ,,,	×	×	×	x	352-31818
	_	L	301	×	x	x	x	298-80649
4,4 MHz Kreis 2,5 MHz Kreis		L L	311 313	x x	X X	x x	x x	297-81678 297-81629
4,4 MHz Sperre Laufzeitentzerrung			321 323			- 1	x x	297-11915 297-13610
Y-Verzögerungsleitung Pal-Eingangsspule		L	326 331			- 1	x x	291-11214 297-82334
Pal-Laufzeitleitung Pal-Ausgangsspule		L	332 333	x	x x	x x	X X	291-11318 297-82335
22 µH 10 % 100 µH 10 %			431 504	x x			×	298-11347
Treiberspule Zeilentrafo		L L	537 539	x x	x x	x x	X X	297-12134 276-14449
40 μH 10 % 75 μH 10 %			541 541	x	×	x	x	298-12831 298-14193
10D μH 10 % Linearitätsregler		L	547 549	x x	x x	- 1	x x	298-81404 278-79698
Linearitätsregler		L	549			×		278-14461
KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 2 20	Telex : 642 666			1	2	3	4 5	Blatt 3


ERSATZTEILELISTE	Spare parts list Listino per i pezzi ricambio Chassis 884-83	230.010/14/13/12	64645	65645	Nr. 787
Bestell-Bezeichnung	Description Designazione dell' articolo	Pos -Nr Item No. No. Pos	1 2		Bestell-Nr. List Part No No. di codice
10 µH 10 % Bildbreitenspule 8 mH 10 % 510 µH 10 % Orossel 6,8 µH 10 %		L 551 L 561 L 583 L 584 L 598	x x x x x x x x	x x x x x x x x	298 - 80899 297 - 83189 297 - 15088 297 - 14691 298 - 11148
Wandlertrafo Orossel 4,7 µH 10 % Drossel 150 µH 10 %		L 622 L 623 L 624 L 631 L 652	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x	490-83228 298-82858 298-11644 298-82246 298-79726
Quarz 4,433 MHz		Q 311	x x	x x	385-10292
AV-Schalter Kippschalter Euronormbuchse (Scart) Lautsprecherbuchse Buchsenstecker 9-pol.	an Chassis-Rückseite f.IBM-PC-Interface f.IBM-PC-Interface-An	Z 262 W 2251 W 431 nschluß	x x x x x x x x	x x x	469-11935 469-77165 323-11799 323-49752 323-15958
470 Ohm lin. 0,1 W 2,2 K-Ohm lin. 0,1 W 4,7 K-Ohm lin. 0,1 W 4,7 K-Ohm lin. 0,1 W 10 K-Ohm lin. 0,1 W		P 331 P 586 P 636 P 29 P 161/62/66/69	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x	375-15653 375-78399 375-15658 375-78733 375-11549
10 K-Ohm lin. 0,1 W 22 K-Ohm lin. 0,1 W 47 K-Ohm lin. 0,1 W 47 K-Ohm lin. 0,1 W 47 K-Ohm lin. 0,1 W		P 167 P 163 P 23 P 521/26/64 P 584	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x	375-11454 375-13267 375-76539 375-15661 375-78283
220 K-Ohm lin. 0,1 W 220 K-Ohm lin. 0,1 W 470 K-Ohm lin. 0,1 W 2,2 M-Ohm lin.		P 26 P 566 P 366 P 28	x x x x x x	x x x	375-76874 375-15668 375-15667 375-12996
Kaltleiter 0,22 Ohm 10 % 0207 0,82 Ohm 10 % 0207 1 Ohm 10 % 4 W 1,2 Ohm 10 % SKA 2	Δ	R 629 R 544,656 R 631 R 611 R 576	x x x x x x x x x x	x x x x x x x	372-13349 366-72845 366-11303 368-79913 368-79967
1,8 Ohm 10 % 4 W 2,2 Ohm 5 % O207 2,2 Ohm 10 % 2,7 Ohm 10 % KKA 4 3,3 Ohm 10 % O207	Δ	R 539 R 575 R 578 R 539 R 502	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x	368-79986 366-14269 368-12307 368-10344 366-11790
4,7 Ohm 5 % 10 Ohm 5 % NKS 4 12 Ohm 10 % 9 W 68 Ohm 10 % 4 W 100 Ohm 5 % O2O4	A	R 557 R 583 R 501 R 537 R 581	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x	368-10946 366-14965 368-79694 368-10945 367-15082
100 Ohm 10 % 3 W 180 Ohm 10 % 2 W 680 Ohm 5 % 0207 2,2 K-Ohm 5 % 0204 2,7 K-Ohm 5 % 0617	Δ	R 401,637 R 547 R 503 R 582 R 628	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x	368-49592 368-11784 367-12136 367-14878 367-12723
5,1 K-Ohm 5 % 0207 6,8 K-Ohm 5 % 0204 11 K-Ohm 2 % 0204 13 K-Ohm 2 % 0207 15 K-Ohm 2 % 0204	Δ	R 20,548 R 559 R 587 R 636 R 588	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x	366-12358 367-15087 367-15617 367-14818 367-14985
15 K-Ohm 5 % 0207 22 K-Ohm 5 % 0204 47 K-Ohm 5 % 0204 82 K-Ohm 5 % 0204 100 K-Ohm 5 % 0204		R 10 R 586 R 566 R 564 R 31	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x	367-13507 367-15147 367-14845 367-14843 367-14964
220 K-Ohm 5 % 0204 270 K-Ohm 2 % 0207 330 K-Ohm 5 % 0204		R 567 R 627 R 28	x x x x	x x	367-14879 367-15823 367-15116
15 pF 2 % 63 V 82 pF 2 % 63 V 100 pF 2 % 63 V 100 pF 2 % 63 V KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 2 20	Telex: 642 666	C 341 C 342 C 511 C 314,636	x x x x x x x x	x x	357-50696 357-46426 357-46687 357-42786

120 pF 2 % 63 V 180 pF 2 % 63 V 470 pF 2 % 63 V 1 nF 20 % 1000 V 2,2 nF 10 % 1000 V	on zione dell' articolo	C 311 C 321 C 527 C 613/14 C 623	x 1	×	9 9 9 3 × × ×	999 4 5 x	Bestell-Nr. List Part No. No. di codice
120 pF 2 % 63 V 180 pF 2 % 63 V 470 pF 2 % 63 V 1 nF 20 % 1000 V 2,2 nF 10 % 1000 V		C 311 C 321 C 527 C 613/14 C 623	/16/17 ×	×	x x	x	
180 pF 2 % 63 V 470 pF 2 % 63 V 1 nF 20 % 1000 V 2,2 nF 10 % 1000 V 4,7 nF 2,5 % 63 V		C 321 C 527 C 613/14 C 623 C 520	/16/17 x	×	x		357-71607
					x x	x	357-12354 357-13171 357-73102 359-11894
4,7 nF 20 % 400 VW 7,2 nF 3,5 % 1500 V 11 nF 3,5 % 1500 V 1 µF 20 % 50 V		C 619 C 538 C 538 C 545	x x x	×	x x x	x x x	359-12177 357-10981 359-14447 359-15613 359-10095
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C 598 C 518 C 583 C 251 C 557,6	57 x	x x x	x x x	x x x x	360-75974 360-12324 360-15314.020 360-79039 360-80167
2200 µF + 50-20 % 25 V 2200 µF + 50-20 % 35 V		C 659 C 559	×		x x	x	360-75077 360-77756
T 0,315 A 250 V 8 x 8 T 0,B A 250 V 8 x 8 T 4 A 250 V 8 x 8		S 557 S 591 S 657	x x x	x	x x x	x x	380-10558 380-13269 380-13809.020
Allgemeine mechanische Bauteile Abstandshalter Rechteckscheibe Rechteckscheibe Glimmerscheibe Glimmerscheibe	f.IBM-PC-In f.T 12 f.I 611 f.T 539,623 f.I 553,0 6	3	x x x x	×	x x x	x x x	602-12658 444-73798 444-82532.001 421-10882 421-10881
Montageclip Montageclip Widerstandshalter Widerstandshalter	f.I 553,611 f.I 553,561 f.R 401,611 f.R 501	1,611,T 539,623	x x x x	x x	x x	x x x	739-82691.001 739-10230 602-23398.002 602-73543
= Sicherungs-Schutzwiderstand							
M = MOS/FET (Metall-Oxyd/Feld-Effek Die mit einem -M- gekennzeichneten sind hochempfindlich. Sie bedürfen daher einer besonders Behandlung. Um möglichen Schäden vorzubeugen, s bis zur Weiterverwendung in der Oriverbleiben.	Positionen vorsichtigen ollten diese	1					
Der Tauschpreis gilt nur dann, wenn Baugruppen in mechanisch einwandfre voll bestücktem Zustand angeliefert Bitte verwenden Sie für den Versand sichere Verpackung. Baugruppen mit mechanischen Schäden Pauschalpreis repariert, sondern es Reparatur-Aufwand berechnet. Ist die Baugruppe nicht mehr reparierbar, sonder greifbar, ein Teil zum EHN-Pres	iem und elektri werden. eine entsprech werden nicht z wird der anfal e zurückgeschic o liefern wir,	end um lende ekte					
Achtung! Nur unter Verwendung der von unseren Service-Stellen gelieferten Ersatzteile, wird die Funktion und Betriebssicherheit unserer Geräte gewährleistet. Die Lieferung von positionsgebundenen Ausweichteilen behalten wir uns vor.							
Liefermöglichkeit und Änderungen von KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 2 20 Telex: 64				2		4 5	Blatt 5

Notizen:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	-
	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	








Monitor-Chassis C 8500 + Entmagnetisierung + Entstörung + Reglerplatte + 60 Hz Spannungsumschaltung + 60 Hz Frequence

Hinweis!

Die fettgedruckten Zahlen von 0 - 6 im Schaltbild bzw. auf der Chassisdruckplatte kennzeichnen gleiche Schaltungsabschnitte.



nungsumschaltung + 60 Hz Frequenzumschaltung + Bildrohrplatte + Ost/West-Korrektur + EURO-Buchse + Zweitlautsprecherbuchse en gleiche Schaltungsabschnitte.

